



d:\leclerc\NO\_PIECE\voyageur\_8s.indd

D1-t	2110-1749	Breast beam	Poitrinière	
D1-b	2110-1749	Bottom cross member with pads	Poitrinière basse avec sous patte	
D2	2110-3649	Warp and Cloth beam with ratchet wheel	Ensouple	
D4	2110-1019	Right front and back post	Patte avant et arrière droite	
D5	2110-1029	left front and back post	Patte avant et arrière gauche	
D7	3000-5801	Front and Back crank	Manivelle	
D8	2402-0000	Ratchet Wheel	Tourillon dent.	
D11	3060-0001	Ratchet Pawl	Cliquet ensouple (levier à main)	
V1	2120-1429 (8s)	Right shaft frame	Montant centre droit	
V2	2120-1439 (8s)	Left shaft frame	Montant centre gauche	
V3	2120-1480	Head section cross member front and back	Traverse de tête avant et arrière	
V4	2120-1580	Head lever blocs	Support gauche et droit de levier	
V5	2120-1680	Color lever bloc	Leviers de couleurs	
V6-L	2120-1781	Left Front beam support	Support ensouple avant gauche	
V6-R	2120-1780	Right front beam support	Support ensouple avant droit	
V8	2120-2120 (8s)	Head section Board	Planche de tête	
V9	2120-1790	Nylon top board	Nylon de planche de tête	
V10	2129-6359	Nylon under head board (not in picture)	Nylon sous la planche de tête	